簡易留守録

電話に出られない場合、V601Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(プァ2-12ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「**0FF** 」に設定されています。

● 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話 サービス((〒15-4ページ)とは異なります。

■簡易留守録を設定する

- 1 () (4 th) (2 th) の順に押す
 - ▶簡易留守録画面が表示されます。
- 2 () で「留守録設定」を選択し、 を押す
 - ▶簡易留守録設定画面が表示されます。
- **3** ()で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶簡易留守録が設定され、待受画面に「■」が表示されます。
 - 簡易留守録を解除する場合は、「OFF」を選択します。

重要

- 電源OFFの場合、圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード (オリジナルマナー) 設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定 (ĈŢ3-4ページ) が優先されます。マナーモード (オリジナルマナー) 設定中に簡易留守録 の設定/解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。
- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「**個**」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「**個**」の表示が消えるまで消去(全子2-14ページ)してください。

補足

- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに **④** (留守録)を押すと 簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録を設定すると、着信時に電話に出られない旨の応答メッセージが流れます。 F35 [言語選択] (ごア7-21ページ) を [English] に設定した場合は、英語の応答メッセージ と日本語の応答メッセージが順に流れます。
- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。

7 着信音が鳴る

2 応答時間 (全) 14-13ページ) 経過後、応答メッセージが流れる

3 相手のメッセージを録音

▶「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。



4 録音終了

- ▶相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「600 」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ一発メニュー(Ĉ₹14-2ページ)が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-13ページを参照してください。

重要

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「**個**」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「**個**」の表示が消えるまで消去(**プ**ア2-14ページ)してください。

補足

- 自動着信 (Ĉ) 14-17ページ) が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。 ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- メッセージ録音中に (<u>沢ー</u>) を押すと、録音中のメッセージを背面スピーカーで聞くことができます。

■応答時間を変更する

応答メッセージが流れるまでの時間(応答時間)を、変更することができます。

- 1 () (4 shi) (2 sho の順に押す
 - ▶簡易留守録詳細設定画面が表示されます。
- 2 ◇で「応答時間設定」を選択し、●を押す



3 応答時間を入力し、(●)を押す

- ▶応答時間が設定されます。
- 秒数は2桁で入力してください。

補足


- 簡易留守録と留守番電話サービス (『〒15-4ページ) の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話 サービスが優先してメッセージをお預かりします。

■録音件数を確認する

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

7 () (4 shi) (0 to の順に押す

▶現在の録音件数が表示されます。



補足

簡易留守録や音声メモを再生するには、2-13ページを参照してください。

14

その他の機能

その他の機能

14